

Fiche d'emprunt de matériel

A envoyer par courrier avec le chèque de caution à
Cœurs d'EHS – 10 La Réveillère – 85150 Martinet

Emprunteur

Nom, prénom :

Adresse de livraison :

Courriel :

Téléphone :

Matériel emprunté

La caution demandée pour chaque produit/kit est indiquée sur **Liste de prêt de matériel** de l'association.

•	Caution :	€
•	Caution :	€
•	Caution :	€
•	Caution :	€
•	Caution :	€

Durée du prêt : 3 semaines soit 21 jours pleins entre la date de réception et de réexpédition du colis

Caution versée (total) : € par chèque à l'ordre de **Cœurs d'EHS**

NB : Le matériel vous sera envoyé par Mondial Relay ou par La Poste. Un accusé de réception de votre chèque de caution sera glissé dans votre colis. Les frais d'envoi sont offerts par l'association mais les frais de retour sont à la votre charge.

« Je reconnais avoir pris connaissance des **Précautions d'emploi** mentionnées en page 2 et je m'engage à les respecter. L'association Cœurs d'EHS ne pourra en aucun cas être rendue responsable de tout accident lié à une mauvaise utilisation de ces produits. »

Le :

Signature de l'Emprunteur :

Précautions d'emploi

Mesureurs et filtres d'électricité sale

- Débrancher le mesureur Greenwave s'il sature constamment à plus de 1999 mV pour ne pas l'endommager.
- Ne pas non plus brancher un filtre de manière prolongée si le mesureur Greenwave continue de saturer. Dans ce cas il faudra utiliser plusieurs filtres et ne pas prolonger le test si cela ne suffit toujours pas.
- Ne pas débrancher un filtre immédiatement après l'avoir branché.

Détecteurs/mesureurs de champs électriques et magnétiques BF et HF

- Veuillez vous référer au mode d'emploi joint au colis.
- Ne jamais placer un détecteur/mesureur ou l'antenne BAT8 du Cornet ED85EXS au contact direct d'une source d'ondes électromagnétiques BF et HF pour ne pas l'endommager.
- **Cornet ED85EXS + antenne BAT8** : l'antenne est fragile. Veuillez ne pas la visser trop fort dans l'appareil et ne pas transporter l'appareil quand l'antenne y est vissée pour ne pas endommager le pas de vis.

Earthing

- La mise à la terre du corps doit toujours être effectuée loin de toute source électrique, idéalement dans une pièce disjonctée, afin de ne pas faire partie du circuit d'évacuation à la terre des pollutions BF qui pourraient être captées !
- Si vous en avez la possibilité, la mise à la terre du jardin est toujours préférable car votre terre électrique peut être polluée. Dans tous les cas, l'écoute de votre ressenti est essentiel.
- Pour une mise à la terre douce et optimum du corps durant la nuit, il est recommandé d'utiliser la natte en raison de sa dimension plutôt que le bracelet. Celui-ci est plutôt être réservé à un usage ponctuel.
- La mise à la terre du corps a un effet **hypotenseur** à prendre en compte selon votre état de santé.

Solutions de couchage

- Le sac de couchage et le baldaquin étant confectionnés en tissus conducteurs (Steel-Gray et OndeBlocker), il est impératif 1) de les mettre à la terre et 2) de les utiliser très loin de toute source électrique (plafonniers, lampes de chevet, etc. mêmes éteints) y compris des câbles sous tension passant dans les cloisons, le plafond et le sol. Idéalement ces produits devraient être utilisés dans une pièce disjonctée. L'association fournit des accessoires de mise à la terre adaptés et ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d'un accident qui surviendrait en cas de mauvaise utilisation ou de non utilisation de ces produits.
- Les arceaux de la tente de lit sont solides mais évitez quand même de les déformer.
- Le tissu OndeBlocker est à mémoire de forme. Pliez-le sans le chiffonner et évitez de trop le comprimer.
- Ces produits sont propres. Dans la mesure du possible, merci de nous les retourner propres, sans tâches ni odeur ! Cf. **Précautions de lavage** ci-dessous.

Vêtements

- Ces produits sont propres. Dans la mesure du possible, merci de nous les retourner propres, sans taches ni odeur ! Cf. **Précautions de lavage** ci-dessous.

Précautions de lavage des produits textiles : Lavage à 30° maximum. Si vous lavez à la main, évitez de trop frotter. Essorage modéré. Ne pas sécher en machine. Le tissu OndeBlocker doit être étendu sur un fil à linge pour éviter de le friper. Les tissus contenant du métal doivent impérativement être lavés avec la lessive spécifique **Texcare** de Yshield. Si vous n'avez pas cette lessive, merci de ne **pas** laver les produits et de nous le préciser. Ne les lavez en aucun cas avec une autre lessive car cela les rendrait définitivement inutilisables pour les personnes chimicosensibles.